

2003–2006 Acura MDX Actuadores de puerta de modo frontal vs. trasero: 1712751 y 1712297

Una puerta de modo o de "mezcla" está conectada a un motor eléctrico o actuador para mezclar el calor del calentador y el aire frío del sistema de A/C para crear la temperatura exacta seleccionada. Refiérase al Consejo Técnico #166 de gpd, "Reemplazando el Actuador Correcto".

Cuando busque un actuador de puerta de modo delantero o de modo trasero en un Acura MDX 2003–2006, puede ver dos opciones que se parecen. Se muestra a continuación, estos no son la misma parte. Aunque parecen idénticas y se conectan al sistema con los mismos agujeros de montaje, no se intercambian. Estas piezas tienen circuitos eléctricos diferentes y pueden provocar un cortocircuito en el motor si se utiliza la pieza incorrecta.

gpd 1712751 es un actuador de puerta de modo frontal y gpd 1712297 es un actuador de puerta de modo trasero.

1712751

Modo frontal Actuador de la puerta



1712297

Actuador de la puerta del modo trasero

