

Compresor Saturno



GLOBAL PARTS DISTRIBUTORS, LLC

Consejo Técnico



gpd #7512025



gpd #5512025

Este compresor Saturno tiene una válvula de control termostático interna.

Cuando se carga el sistema a través del lado bajo, la válvula de control termostático se queda abierta y no permite que el compresor bombee, lo cual hace que el instalador crea que el compresor falló.

* Para cargar el sistema correctamente, el freón debe bombearse en el lado ALTO usando una máquina de carga con el motor apagado.